








SCHMALSPUR-MODULBAUGRUPPE

Lenz LH100 – Wichtige Funktionen (1)




Tasten:

Taste	Erklärung	Erklärung	Taste
	Mit dieser Taste vermindern Sie die Fahrstufe um 1, die Lok wird langsamer.	Mit dieser Taste erhöhen Sie die Fahrstufe um 1, die Lok wird schneller. Das Display wechselt automatisch von der Anzeige der Lokadresse zur Anzeige der Fahrstufe.	
	Wenn Sie diese Taste drücken und gedrückt halten, so wird die Fahrstufe automatisch bis zur Fahrstufe 0 nach unten gezählt.	Auch diese Taste erhöht die Fahrstufe. Wenn Sie die Taste drücken und gedrückt halten, so wird die Fahrstufe automatisch bis zur maximalen Fahrstufe nach oben gezählt.	

Bei Änderung der Fahrstufe wechselt das Display automatisch von der Adressanzeige zur Anzeige der Fahrstufen. Ist die Fahrstufe 0 erreicht, wird immer die Adresse angezeigt.

	Wird die Lokadresse angezeigt, so können Sie mit der "Enter"-Taste zur Anzeige der Fahrstufe wechseln.
Enter 	Dabei ändert sich die Fahrstufe nicht.
Enter 	Bei Anzeige der Fahrstufe wechselt der Druck auf die "Enter"-Taste wieder zur Anzeige der Lokadresse.


Eine Lokadresse eingeben/ändern:

Drücken Sie	Auf dem Display sehen Sie	Erklärung
CL		Löschen Sie zunächst die Anzeige, und beginnen Sie mit der Eingabe der Adresse.
3		Die eingetippte Zahl wird angezeigt. Sollten Sie sich vertippt haben, so können sie die jeweils letzte eingetippte Zahl mit "CL" wieder löschen.
Enter		Mit "Enter" schliessen Sie die Eingabe ab. Es werden Fahrtrichtung und Zustand der Funktionen angezeigt.


SCHMALSPUR-MODULBAUGRUPPE

Lenz LH100 – Wichtige Funktionen (2)

Fahrtrichtung ändern:



Jeder Druck ändert die Richtung der Lokomotive. Die geänderte Richtung wird im Display angezeigt.



Die sechseckige Taste hat wie der Richtungsschalter Beim LH90 die Funktion des lokspezifischen Nothalts.

Lokempfängerfunktionen ein- und ausschalten:


Drücken Sie

Auf dem Display sehen Sie


Erklärung




Dieser Funktion 0 ist bei den meisten Lokempfängern die fahrtrichtungsabhängige Stirnbeleuchtung zugeordnet und wird durch das Lampensymbol in der unteren Zeile des Displays angezeigt.



Der Zustand der Funktionen 1 bis 8 wird in der zweiten Zeile rechts neben dem "F" angezeigt.



Sind die Funktionen auf Dauerbetrieb eingestellt (Werkseinstellung), so schaltet der erste Tastendruck die Funktion ein,



der nächste Tastendruck schaltet die Funktion wieder aus.

Ist die Funktion auf Momentbetrieb eingestellt, so wird sie nur so lange eingeschaltet, wie Sie die Taste gedrückt halten, entsprechend erfolgt die Anzeige.

Nothalt:

Mit der Taste



lösen Sie einen Nothalt aus. Alle Loks halten sofort an.

Durch erneuten Druck auf diese Taste wird der Nothalt wieder aufgelöst.