

Bedienungsanleitung 612d/622d

Telefon ausschalten



Beendentaste circa 3 Sekunden gedrückt halten -> OK

Telefon einschalten



Beendentaste circa 3 Sekunden gedrückt halten

Hörerlautstärke lauter / leiser

seitliche + / - Tasten drücken während des Gespräches

Wählen mit Wahlwiederholung



-> Namen oder Rufnummer in Liste wählen ->



Anruf in Abwesenheit -> zurückrufen

rechte Pfeiltaste -> in Liste wählen ->



Anruf umleiten

Menü -> Umleiten -> Anrufumleitung -> Benutzer -> XX
Nummer auf die umgeleitet werden soll -> OK

Anruf Umleitung aufheben

Pfeiltaste nach oben -> Deakt. drücken -> UML Deaktiviert

Klingelton lauter / leiser

Menü -> Einstellungen -> Profile -> Normal -> Rufton -
Lautstärke lauter oder leiser stellen ->



Klingelton ändern

Menü -> Einstellungen -> Profile -> Normal -> Interner Ruf ->
Klingelton testen und auswählen ->



Akkusymbol

wenn Akkusymbol  > bitte am Ende des Umlaufs in die
Ladestation geben

*Telefon bitte am Ende des letzten Umlaufs vom
Tag ausschalten und in die Ladestation geben*

Bedienungsanleitung 612d/622d

Telefon ausschalten



Beendentaste circa 3 Sekunden gedrückt halten -> OK

Telefon einschalten



Beendentaste circa 3 Sekunden gedrückt halten

Hörerlautstärke lauter / leiser

seitliche + / - Tasten drücken während des Gespräches

Wählen mit Wahlwiederholung



-> Namen oder Rufnummer in Liste wählen ->



Anruf in Abwesenheit -> zurückrufen

rechte Pfeiltaste -> in Liste wählen ->



Anruf umleiten

Menü -> Umleiten -> Anrufumleitung -> Benutzer -> XX
Nummer auf die umgeleitet werden soll -> OK

Anruf Umleitung aufheben

Pfeiltaste nach oben -> Deakt. drücken -> UML Deaktiviert

Klingelton lauter / leiser

Menü -> Einstellungen -> Profile -> Normal -> Rufton -
Lautstärke lauter oder leiser stellen ->



Klingelton ändern

Menü -> Einstellungen -> Profile -> Normal -> Interner Ruf ->
Klingelton testen und auswählen ->



Akkusymbol

wenn Akkusymbol  > bitte am Ende des Umlaufs in die
Ladestation geben

*Telefon bitte am Ende des letzten Umlaufs vom
Tag ausschalten und in die Ladestation geben*